

INSTRUCTIONS



SPEAKER SYSTEM **SP-F500**

BEDIENUNGSANLEITUNG: LAUTSPRECHERSYSTEM
MANUEL D'INSTRUCTIONS: SYSTEME DES ENCEINTES
GEBRUIKSAANWIJZING: LUIDSPREKERSYSTEEM
MANUAL DE INSTRUCCIONES: SISTEMA DE ALTAVOCES

ISTRUZIONI: SISTEMA DI ALTOPARLANTI BRUKSANVISNING: HÖGTALARSYSTEM

Thank you for purchasing JVC speakers.

Before you begin using them, please read the instructions carefully to be sure you get the best possible performance. If you have any questions, consult your JVC dealer.

Vielen Dank für den Kauf dieser JVC-Lautsprecher.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durch, um stets optimale Ergebnisse zu erzielen. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen bitte an Ihren JVC Händler.

Nous vous remercions pour l'achat de ces enceintes JVC.

Avant de les utiliser, lire ces instructions avec attention pour en obtenir les meilleures performances possibles. En cas de questions, consulter votre revendeur JVC.

Dank u voor de aanschaf van deze JVC luidsprekers.

Lees alvorens over te gaan tot aansluiten, deze gebruiksaanwijzing door zodat u de best mogelijke prestaties zult verkrijgen. Neem kontakt op met de JVC dealer indien u vragen heeft.

Le estamos muy agradecidos por haber adquirido estos altavoces de JVC. Antes de utilizarlos, sirvase leer las instrucciones detenidamente a fin de obtener el mejor rendimiento posible. Si tienenaluna pregunta, acuda a su agente de JVC.

Grazie per aver acquistato questi altoparlanti della JVC.

Prima di cominciare l'uso degli altoparlanti, leggete attentamente le istruzioni per assicurare le migliori prestazioni. Qualora sorgessero dei dubbi, rivolgetevi al vostro rivenditore JVC.

Tack för ditt val av dessa JVC-högtalare.

Innan du kopplar in högtalarna i din ljudanläggning bör du för att få maximala prestanda från högtalarna läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Kontakta din JVC-återförsäljare om du har frågor eller känner dig osäker.

KÄYTTÖOHJE: KAIUTINJÄRJESTELMÄ VEJLEDNING: HØJTTALERSYSTEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI: SYSTEM GŁOŚNłKÓW HASZNÁLATI UTASÍTÁSA: HANGSZÓRÓ REND

PŘÍRUČKA K OBSLUZE: REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MANUAL DE INSTRUÇÕES: SISTEMA DE ALTIFALANTES

Kiitos siitä että päädyit valinnassasi JVC-kaiuttimiin.

Ennen kuin alat käyttää niitä, lue käyttöohje huolellisesti, jotta ne toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Jos Sinulla on kysyttävää ota yhteys JVC-edustaiaan

Tak for købet af JVC-højttalerne.

Gennemlæs venligst vejledningen omhyggeligt før de tages i brug, så De kan opnå den bedst mulige ydelse. Forhør hos Deres JVC forhandler hvis De har nogen spørgsmål.

Dziękujemy za nabycie głośników JVC.

Zanim zaczniesz je używać, dokładnie zapoznaj się z instrukcją, a wtedy na pewno będziesz mógł w pełni korzystać z ich zalet. Jeśli masz jakieś pytania, zapytaj dealera JVC.

Köszönjük, hogy a JVC hangfalait választotta.

A használatuk előtt kérjük, hogy alaposan olvassa el a használati utasítást a legjobb teljesítmény érdekében. Kérdés esetén forduljon JVC kereskedoiéhez.

Děkujeme vám za zakoupení reproduktorů JVC.

Než je začnete používat, pozorně si přečtěte návod, abyste získali co možná nejlepší výkon. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte svého prodejce značky JVC.

Благодарим Вас за приобретение акустических систем JVC. Перед подключением внимательно прочтите руководство по эксплуатации, которое поможет Вам в полной мере воспользоваться возможностями этих акустических систем. Если у Вас возникнут

какие-либо вопросы - обратитесь к торговому представителю компании JVC.

Obrigado por adquirir altifalantes JVC.


Antes de os começar a utilizar, leia cuidadosamente as instruções para poder obter o melhor desempenho possível. Se tiver quaisquer dúvidas, contacte o seu fornecedor JVC.

- Csatlakoztatás
- Připojení
- Подключение

Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a hangszóró-kivezetésekbe

Připojení kabelů reproduktoru k vývodům reproduktoru

Подключение проводов громкоговорителей к терминалам громкоговорителя



- 1. Távolítsa el a PVC borítást a nyíláson keresztül.
- 2. Tekerje el a hangszóró zsinórját és tegye be azt a lukba, miközben lefelé tartja a terminál kábelsarut.
- 1. Sejměte koncovku vinylového krytu od seříznutí.
- Zatočte koncovku kabelu od reproduktoru a pak ji zasuňte do otvoru, nepouštějte páku zakončení.
- Удалите с места разреза виниловое покрытие на конце провода.
- 2. Перекрутите конец кабеля громкоговорителя и вставьте его в отверстие, удерживая при этом рычажок зажима.

Magyar

Az üzembe helyezéssel és napi használattal kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- Ne állítsa olyan nagyra a hangerőt, hogy a hangok torzuljanak, mert ez a hangszórók belső felmelegedését és károsodását okozhatja.
- A hangszórók mozgatásakor ne a kábeleket húzza, mert előfordulhat, hogy a hangfalak leesnek, kárt vagy sérülést okozva.
- A hangszórók nem rendelkeznek mágneses árnyékolással. Ha TV vagy monitor mellé helyezi, valószínűleg színtorzulást okoz a képernyőn. Ennek elkerülése érdekében, a hangszórót a TV-től és a monitortól 30 cm távolságra helyezze el.
 - Ha a hangszórókat a TV-készülék közelébe helyezi, kapcsolja ki a TV-t vagy húzza ki a konnektorból, mielőtt összeszerelné a hangszórókat. Utána várjon legalább 30 percig, mielőtt a TV-t újra bekapcsolná.

A fentiek követése ellenére előfordulhat, hogy néhány TV-készülékre még így is hatással lesznek a hangszórók. Ha ez történik, vigye a hangszórókat távolabb a TV-től.

A hangszórók csatlakoztatása az erősítőhöz

Csatlakoztatás előtt:

- Ügyeljen rá, hogy egyeztesse a pólusokat (⊕ és ⊖) a hangszóró zsinórok csatlakoztatásakor.
- Kapcsolja le az erősítő tápfeszültségét, mielőtt csatlakoztatja a hangszóró rendszert, különben a hangszórók megrongálódhatnak.
- Az egyes hangszórók impedanciája 8 Ω. Ha ez nem egyezik meg az erősítőn feltüntetett hangszóró impedancia tartománnyal, ez a rendszer nem csatlakoztatható az erősítőhöz.
- Az SP-F500 hangszóró maximális teljesítménye 100 W. A túlzott beadás abnormális zajt és esetleges rongálódást eredményezhet.
- Vegye le az erősítő hangerejét a nem kívánatos zaj elkerülésére a következő műveletek végrehajtása előtt:
 - A többi alkotórész be- vagy kikapcsolása
 - Az erősítő üzemeltetése
 - FM állomások behangolása
 - Szalag gyors előre tekercselése
 - Magas frekvenciájú oszcilláció vagy magas hangfekvésű elektronikus hang folyamatos reprodukálása
 - Mikrofon csatlakoztatása vagy leválasztása
- Mikrofon használatakor ne tartsa azt a hangszórók felé, vagy ne használja a hangszórók közelében, különben búgó hang keletkezik, mely megrongálhatja a hangszórókat.
- A pick-up kicserélése előtt mindig kapcsolja le a tápfeszültséget mind az erősítőhöz, mind a lemezjátszóhoz; különben a kattogó hang megrongálhatja a hangszórókat.

■ Műszaki adatok

Típus : 3-utas Bass-Reflex Típusú

Hangszóró egység

Mélyhangszóró: 16,0 cm kúp \times 1Középutas: 10,5 cm kúp \times 1Csipogó: 2,5 cm kupola \times 1

Energifelvételi kapacitás : 100 W Impedancia : 8 Ω

Frekvencia távolság : 35 Hz – 20 000 Hz Hangnyomás szint : 85 dB/W·m

Méretek : 210 mm × 822 mm × 252 mm

(W × H × D) : 8,6 kg egyenként

Tömeg : 8,6 kg egyéni Tartozékok

Hangszórókábelek : 4 m × 2

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e a fent felsorolt tartozékok. Ha a felsorolt tartozékok közül hiányzik valamelyik (vagy több), kérjük, forduljon azonnal a forgalmazóhoz.

A megadott adatok és a design előzetes bejelentés nélkül változhat.

Русский

Zásady pro instalaci a běžné používání

- Nezvyšujte hlasitost reproduktorů tak, aby docházelo ke zkreslení zvuku. Může dojít k poškození reproduktorů zvýšeným vnitřním
- Při přesouvání reproduktorů netahejte za kabely. Může dojít k převrhnutí reproduktorů a k jejich poškození nebo zranění osob.
- Reproduktory nejsou magneticky stíněné. V případě umístění v blízkosti televizního přijímače nebo monitoru pravděpodobně způsobí zkreslení barev na obrazovce. Abyste tomu předešli, umístěte reproduktor asi 30 cm od TV nebo monitoru.
 - Pokud chcete reproduktory umístit poblíž televizoru, vypněte před jejich instalací hlavní síťový vypínač nebo televizor odpojte ze sítě. Před opětovným zapnutím hlavního síťového vypínače počkejte nejméně 30 minut.

U některých televizorů se potíže mohou vyskytovat i nadále, přestože dodržíte výše uvedené zásady. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktory dále od televizoru.

■ Připojení reproduktorového systému k zesilovači

Před zapoiením:

- Dbejte na zachování polarity (⊕ a ⊖) při zapojování šňůr reproduktorů.
- Vypněte přívod proudu do zesilovače před zapojením reproduktorové soustavy, jinak by mohlo dojít k poškození reproduktorů.
- Impedance každého reproduktoru je 8 Ω . Jestliže neodpovídá rozsahu impedance uvedeném na zesilovači, takovou soustavu nesmíte k zesilovači připojit.
- Maximální výkon reproduktorů: SP-F500 100 W. Nadměrně silný vstup způsobí abnormální šum a pravděpodobně přístroj poškodí.
- Nežádoucímu šumu před prováděním následujících operací zabráníte snížením úrovně hlasitosti zesilovačé:
 - Vypnutí či zapnutí ostatních součástí
 - Provoz zesilvače
 - Vyladění stanic FM
 - Rychlý posuv pásku vpřed
 - Probíhající přehrávání s oscilující vysokou frekvencí nebo s vysokými elektronickými zvuku
 - Připojování či odpojování mikrofonu
- Při použití mikrofonu s ním nemiřte na reproduktory ani ho v jejich blízkosti nepoužívejte, jinak by vzniklá zpětná vazba mohla reproduktory poškodit.
- Před výměnou kazety vždy vypněte přívod proudu jak na zesilovači, tak na gramofonu, jinak může zvuk kliknutí reproduktory poškodit.

■ Technické údaje

: 3-cestný typ Bass-Reflex

Jednotka reproduktoru Woofer 16,0 cm kužel × 1 10,5 cm kužel × 1 Střední rozsah 2,5 cm kužel × 1

Výškový reproduktor Výkonová kapacita : 100 W Impedance 8Ω

35 Hz - 20 000 Hz Frekvenční rozsah 85 dB/W·m Hladina tlaku zvuku

210 mm × 822 mm × 252 mm Rozměrv

 $(\mathring{S} \times V \times H)$ **Hmotnost** : 8,6 kg každý Příslušenství

Kabely k reproduktorům $: 4 \text{ m} \times 2$

Zkontrolujte si, zda máte výše uvedené příslušenství.

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, ihned se obraťte na prodejce.

Design & specifikace mohou být změněny bez upozornění.

Меры предосторожности при установке и ежедневном использовании

- Не воспроизводите звук на уровне громкости, приводящем к его искажению; это может привести к повреждению громкоговорителей в результате внутреннего перегрева.
- При перемещении громкоговорителей не тяните их за провода; они могут упасть, что может привести к повреждениям или травмам.
- Динамики не имеют магнитной защиты. Его расположение рядом с телевизором или монитором может привести к искажению цветов на экране. Во избежание этого, размещайте динамик на расстоянии примерно 30 см. от телевизора или монитора.
 - При установке динамиков около телевизора отключите питание Вашего телевизора или отключите его от сети. Выждите около 30 минут перед повторным включением телевизора

При использовании некоторых телевизоров помехи возможны даже после выполнения этой процедуры. В этом случае отодвиньте динамики подальше от телевизора.

■ Подключение акустической системы к усилителю

Перед подсоединением:

- При подсоединении шнуров громкоговорителей убедитесь в правильном соблюдении полярности (⊕ и ⊖).
- Перед подключением системы громкоговорителей, отключите усилитель от сети во избежание повреждения громкоговорителей.
- Импеданс каждого громкоговорителя 8 Ω . Если это не соответствует диапазону импеданса громкоговорителя, указанного на усилителе, то систему нельзя подключать к
- Максимально допустимая мощность SP-F500 100 Вт. Превышение мощности может привести к необычному шуму и возможной поломке.
- Уменьшите уровень громкости на усилителе во избежание возникновения нежелательных шумов перед выполнением следующих операций:
 - Включение или выключение других компонентов
 - Пользование усилителем
 - Настройка станций FM
 - Быстрая перемотка кассеты
 - Воспроизведение непрерывных высокочастотных колебаний или сильных всплесков электронного звучания
 - Подсоединение или отсоединение микрофона
- При пользовании микрофоном не направляйте его на громкоговорители и не располагайте его рядом с громкоговорителями, иначе возникающий свистящий шум может повредить громкоговорители.
- Перед заменой картриджа отключайте от сети усилитель и проигрыватель, иначе звук щелчков может повредить громкоговорители.

Технические характеристики

: трехполосные, с фронтальным

отражением

Излучатели

Вуфер 16.0 см (конусовидный) × 1 Среднечастотный 10,5 см (конусовидный) × 1 Высокочастотный 2,5 см (куполовидный) × 1

Выходная мошность 100 BT Сопротивление : 8Ω

Полоса воспроизводимых

от 35 Гц до 20 000 Гц 85 дБ/Вт•м частот

Звуковое давление

Габариты $210 \text{ MM} \times 822 \text{ MM} \times 252 \text{ MM}$

 $(\mathbf{H} \times \mathbf{B} \times \mathbf{\Gamma})$: 8,6 кг каждый

Macca Принадлежности:

Шнуры динамиков : 4 M × 2

Проверьте укомплектованность перечисленными выше принадлежностями.

Если какие-либо вышеописанные предметы отсутствует, немедленно свяжитесь с Вашим дилером.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.